

**Stealthbar Ford Ranger**

		ohne Seilwinde	mit Seilwinde	Front-Parkensoren-Montagekit	ACC* Montage-Kit	Nebel-Scheinwerfer <sup>1</sup>	Tagfahr-Scheinwerfer	All in 1 Light Kit	Nummerschild-Halter, klappbar <sup>2</sup>	WARN Zeon Montagekit
Geschätzte Montagezeit für Fachwerkstatt, ohne Demontage, Reinigung etc. (gilt nicht bei Erstmontage)		ca. 5 Std.	ca. 6,5 St.	ca. 1,5 Std.	ca. 60min	ca. 60 min	ca. 1,5 Std.	ca. 2 Std.	ca. 30 min	ca. 30 min
<b>Ford Ranger ohne Seilwinde</b>	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Keine Front-Parkensoren & keine ACC*	XL	2-SA180BL180				2-BP80311	2-BP80052	2-SAALK		
Mit Front Parkensoren	XLS, XLT	2-SA180BL180		2-SA180-PSK			2-BP80052	2-SAALK		
Mit Front-Parkensoren & ACC*	XLT	2-SA180BL180		2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)		2-BP80052	2-SAALK		
WildTrak mit Front-Parkensoren & ACC*	WildTrak	2-SA180BL180		2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)	2-BP80311	2-BP80052	2-SAALK		
<b>Ford Ranger mit Seilwinde <sup>4,5</sup></b>	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Keine Front-Parkensoren & keine ACC*	XL		2-SA180BL183			2-BP80311	2-BP80052	2-SAALK	2-3500630	2-SA183-ZWK
Mit Front Parkensoren	XLS, XLT		2-SA180BL183	2-SA180-PSK			2-BP80052	2-SAALK	2-3500630	2-SA183-ZWK
Mit Front-Parkensoren & ACC*	XLT		2-SA180BL183	2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)		2-BP80052	2-SAALK	2-3500630	2-SA183-ZWK
WildTrak mit Front-Parkensoren & ACC*	WildTrak		2-SA180BL183	2-SA180-PSK	2-SA183-WAK (PXII) 2-SA230WAK (PXIII)	2-BP80311	2-BP80052	2-SAALK	2-3500630	2-SA183-ZWK

- Bitte beachten:**
- <sup>1</sup> Die Nebelscheinwerfer der XLS & XLT Modelle können in der Stealthbar wieder verbaut werden. Für XL & WildTrak können 2-BP80311 verwendet werden. (Die original WildTrak Scheinwerfer passen leider nicht)
  - <sup>2</sup> Der klappbare Nummerschildhalter 2-3500630 wird in Verbindung mit einer Seilwinde empfohlen.
  - <sup>3</sup> Zur Montage von WARN ZEON & ZEON Platinum Seilwinden werden zusätzlich die Montagekits 1-89965 und 2-SA183-ZWK benötigt.
  - <sup>4</sup> TÜV Homogation: Sowohl für die Stoßstange mit Seilwinde als auch für die Stoßstange ohne Seilwinde ist die Abdeckung 2-SA232FK zwingend erforderlich.
  - <sup>5</sup> TÜV Homogation: Wird ein Rollenseifenfenster verwendet muss dieses durch das RSF-Cover 15-905E abgedeckt sein.

\* ACC = Adaptive Cruise Control