


Anbauanleitung

Zugmauladapter universal, für Bolzen bis 32mm Durchmesser

Best.-Nr: 16-2300

AL: 2059 - 01

Zugmauladapter universal	
	Stückliste: 1x 16-230, Zugmauladapter
	Schraubensatz: 2x Schraube M16x80 2x Mutter M16
	Bemerkung: Schrauben zur Arretierung im Zugmal einstellen und abkontern!