

**Anbauanleitung:** Schneepflugbausatz  
Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxter ab2006

**AL:** 2242-00

**Best.Nr.:** 5-298

**Montagezeit:** ca. 300 min.

**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das  
Benutzerhandbuch des Schneepfluges gut durch.**

**Achtung:**


**Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Aufnahme mit einer  
Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.**

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners  
manual of the snowplow.*

**Attention:**

**The mounting kit must be covered when driving on public roads!**





## Stückliste

\*\*\*5-298\*\*\*

## Schraubensatz


1x Traverse **(A)**  
 1x Schneepflugaufnahme **(B)**  
 1x Stützblech **(C)**  
 2x Gewindeblech **(D)**


1x Anbauanleitung  
 1x Gutachten  
 1x Aufkleber Kennzeichnung  
**(Bitte an einer sichtbaren Stelle  
 anbringen! TÜV Relevant)**



12x Schraube M10 x 30  
 2x Schraube M10 x 40  
 2x Schraube M10 x 80  
 24x Scheibe M10 x 25 x 2  
 14x Federring M10



2x Schraube M8 x 35  
 4x Scheibe M8 x 30 x 1,5  
 2x Federring M8  
 2x Mutter M8


**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*


















**13**

**Befestigungsleiste an der Markierung trennen! / Cut the mounting strip at the mark!  
Für ausreichend Rostschutz sorgen! / Ensure adequate rust protection!**




**14**

**Mittelteil ausschneiden! / Cut out the middle part!**



**15** Stoßfänger und Scheinwerfer wieder montieren!  
*Mount the bumper and the lights again!*



**16** Das Gleiche an der rechten Seite! / *The same at the right!*



**17**

**Abschnitt Befestigungsleiste montieren! / Assemble the fastening strip section!**  
**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!**



**18**

**Fertig / finish**

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm